

Анализатор систем связи AnCom TDA-9

Требования к компьютеру

- Операционная система win'7 32/64, win'8 32/64; (win XP – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
- Процессор Pentium-III и старше, тактовая частота 1 ГГц и выше;
- Видеокарта и монитор с поддержкой SVGA и выше;
- Оперативная память – не менее 1 Гбайт;
- USB-порт для подключения анализатора TDA-9 (USB 2.0 или USB 3.0 в режиме 2.0);
- Свободное место на жестком диске ПК – не менее 20 Гбайт (для БД при долговременных измерениях)

Рекомендуется также установить на ПК

- AcroReader 7.0 или последующие версии.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора TDA-9 поставляется в формате pdf – файл T9reKNNN.pdf, где

K – номер раздела (части) документации,
NNN – версия раздела (части) документации.

Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 7.0 или последующие версии.

Установка и Удаление СПО TDA-9

Процедура установки и удаления СПО TDA-9 приведена в руководстве по эксплуатации часть 2 и часть 3 на поставочном CD-диске

("TDA-9\Doc\T9re2NNN.pdf", "TDA-9\Doc\T9re3NNN.pdf"
NNN – версия раздела (части) документации).

Обновление версий

Установка новой версии СПО производится по умолчанию в другой каталог, поэтому предыдущую версию ПО можно по желанию не удалять.