

Анализатор систем связи

AnCom TDA-9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4221-016-11438828-09РЭ

- Часть 1. Основные характеристики анализатора
- Часть 2. Установка СПО TDA-9 на ПК
- Часть 3. Установка СПО TDA-9 на встроенный компьютер
- Часть 4. Основные приемы работы с анализатором.
Настройка - фазы, параметры, нормы.
Измерение параметров порта сети ТфОП.
Измерение потерь вызовов на сетях ТфОП.
Работа с БД - сценарии и шаблоны.
Работа с БД - результаты, протокол, паспорт
- Часть 5. Измерение каналов ТЧ.
Измерение каналов ТЧ по шлейфу.
Измерение каналов ТЧ мультиплексов.
- Часть 6. Измерение качества направлений связи в сетях ТфОП
- Часть 7. Измерение сетей МСС, VoIP и СПС.
Контроль телефонных аппаратов, в т.ч. IP-телефонов

Документ T9re_109 (сентябрь 2015)

Усовершенствование анализатора производится путем доработки его программного обеспечения и руководства по эксплуатации.

Сведения о произведенных доработках, актуальные версии СПО и РЭ доступны на странице <http://www.analytic.ru>