
Генератор AnCom A11/G

Требования к устройству управления и операционной системе

Для управления генератором A11/G необходимо мобильное устройство (смартфон или планшет) с операционной системой Android не ниже 3.0, Bluetooth-интерфейсом и SD-картой.

Установка СПО на мобильное устройство управления

Установка СПО на мобильное устройство управления (УУ) может быть выполнена с поставочного CD-ROM или через Интернет в соответствии с описанием в руководстве по эксплуатации:

- установка через интернет представлена в разделе 2.2 руководства;
- установка с поставочного CD-ROM представлена в разделе 2.3.

Удаление СПО представлено в разделе 2.4 руководства по эксплуатации.

Обновление версий СПО эквивалентно установке СПО (см. выше). Перед установкой новой версии предыдущую версию необходимо удалить.

Документация

Руководство по эксплуатации генератора A11/G поставляется в виде pdf-файла allg_reNNN.pdf, где NNN - номер версии документа.
